

ČESKÁ REPUBLIKA
CZECH REPUBLIC

ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p.
Letecká informační služba
AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R.
Aeronautical Information Service

Navigační 787
252 61 Jeneč

VOL III - AIP SUP

1/08

PUBLICATION DATE: 27 MAR 08

TEL.: + 420 2 20372825

FAX: + 420 2 20372702

AFTN: LKPRYNYN

E-MAIL: ais@ans.cz

**Příbram (LKPM) - omezení a postupy
související s leteckou výstavou
Aero Expo 2008**

**Pribram (LKPM) - restrictions and
procedures related to aeronautical
exposition Aero Expo 2008**

1. Platnost/Validity: od/from: **23 APR 08 SR**
do/to: **28 APR 08 1600 UTC**
2. AD, kterého se AIP SUP týká/AD affected by this AIP SUP: **PŘÍBRAM (LKPM)**
3. Proveďte záznam na straně/Record the AIP SUP in the page AD 4.0.3-1.
4. Následující publikace jsou zahrnuty do této AIP AMDT a tím zrušeny:
The following publications have been incorporated in this AIP AMDT and therefore cancelled:
AIP SUP: NIL
AIC: NIL
Následující NOTAMy jsou zahrnuty do tohoto AIP SUP a budou zrušeny NOTAMem:
The following NOTAMs are incorporated in this AIP SUP. They will be cancelled by NOTAM.
NOTAM: NIL

NAVIGAČNÍ VÝSTRAHA - SILNÝ PROVOZ

V průběhu konání letecké výstavy Aero Expo 2008 je očekáván silný provoz v ATZ.

RWY 06L/24R UZAVŘENA

V průběhu konání letecké výstavy Aero Expo 2008 bude travnatá RWY 06L/24R uzavřena.

POSTUPY PRO PŘÍLET

V průběhu konání letecké výstavy Aero Expo 2008 musí letadla dodržet zvláštní příletové postupy.

Pro všechny přílety pouze severní letištní okruh.

Doporučená rychlost na vyčkávacích okruzích
180 KMH / 97 KT.

NAVIGATION WARNING

During aeronautical exposition Aero Expo 2008 heavy traffic is expected in ATZ.

RWY 06L/24R CLOSED

During aeronautical exposition Aero Expo 2008 the grassy RWY 06L/24R will be closed.

ARRIVAL PROCEDURES

During aeronautical exposition Aero Expo 2008 all aircraft should adhere the special arrival procedures.

For all arrivals only the north traffic circuit is allowed.

The recommended speed at holding patterns is
180 KMH / 97KT.

Přílet SEVER / Arrival NORTH:

Hlásný bod / Reporting point **NOVEMBER** 49 47 30 N 014 10 00 E, ALT 3000 FT / 900 M AMSL

Vyčkávací bod / Holding point **ALFA** 49 45 00 N 014 10 00 E, ALT 3000 FT / 900 M AMSL

Směr vyčkávacího okruhu / Holding pattern direction 310°/130° (pravotočivý/ clockwise)

- viz Příloha/ see Appendix

Přílet JIH / Arrival SOUTH:

Hlásný bod / Reporting point **SIERRA** 49 38 00 N 014 01 30 E, ALT 3000 FT / 900 M AMSL

Vyčkávací bod / Holding point **ZULU** 49 41 00 N 014 01 30 E, ALT 3000 FT / 900 M AMSL

Směr vyčkávacího okruhu / Holding pattern direction 300°/120° (pravotočivý/ clockwise)

- viz Příloha/ see Appendix

- KONEC -

- END -

PŘÍBRAM INFO 123,500

VISUAL OPERATIONS CHART
PŘÍBRAM

ELEV
1529 ft/466 m

BEARINGS ARE MAGNETIC
ALTITUDES IN FEET/METRES
ELEVATIONS AND DIMENSIONS IN METRES

